

SHOW CHROME®

Copyright © 2023 by Big Bike Parts, Inc. Ninguna parte del documento de instrucciones debe ser reproducido sin el permiso escrito de Big Bike Parts, Inc.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NUMERO DE PARTE. 44-110

DESCRIPCIÓN: VARILLA AJUSTABLE DEL COFRE

TIEMPO ESTIMADO DE INSTALACIÓN: 5 A 10 MIN

MODELO: POLARIS SLINGSHOT 2015 +

HERRAMIENTAS:	LLAVE INGLESA 12 MM				
INCLUIDO:	VARA PARA EL COFRE AJUSTABLE (1X)				
OTROS ARTICULOS (NO NECESITADOS):	N/D				

POR FAVOR LEA Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR**INSTALACIÓN:**

1. Comencemos abriendo el cofre del vehículo.
2. Ubique el pasador original del cofre y los pestillos de enganche del cofre. Vea FIG. 1 para identificar dónde se encuentran las partes mencionadas anteriormente en el vehículo.
 - a. **Atención:** El pasador del cofre y los pestillos de enganche del cofre que se muestran en las imágenes son los del lado izquierdo, también hay un pasador del cofre y pestillos de enganche del cofre en el lado derecho del vehículo y el producto se puede instalar en cualquier lado siguiendo estas mismas instrucciones.
3. Utilice la FIG. 2 para identificar las partes de la varilla ajustable para el cofre.
4. Inserte el extremo del cáncamo de enrutamiento sobre el pasador original del cofre como se ve en la FIG. 3.
5. Levante ligeramente el cofre del vehículo, como si fuera a cerrar el cofre. Coloque el extremo de anclaje de la varilla ajustable, en el mecanismo de enganche, como se ve en la FIG. 4; ponga algo de peso en el producto para que el anclaje quede bloqueado en su posición en los pestillos.
6. Ajuste la altura de la varilla ajustable usando una llave inglesa de 12 mm y afloje las tuercas ubicadas en cada extremo de la varilla ajustable, luego simplemente enrosque el tubo central en la posición deseada. Luego apriete las tuercas para bloquear el tubo central en su posición.

DESINSTALACIÓN:

1. Apoye el cofre y libere la tensión de los pestillos empujando hacia abajo el cable del pestillo que se ve en la FIG. 4.
2. Mueva el cofre a la posición abierta.
3. Simplemente, retire el extremo del cáncamo de enrutamiento del pasador original del cofre y habrá retirado completamente la varilla ajustable del cofre.

